

Achtung : für einen guten und sicheren Einstieg in den Beinsack muss das Gurtzeug zuerst am Gurtzeugständer eingestellt werden.
 MERKE : beim TakeOff darf der Pilot NIEMALS die Bremsleinen loslassen, um in den Beinsack einzusteigen.



1

2

3

4

5

>> Schliesse die Schnallen des Cockpits

>> Schliesse die Schnallen oben am Beinsack

>> Starte den Take-Off

>> In der Luft setze Dich nicht in das Gurtzeug, sondern neige Dich zum Brustgurt und hole den Beinsack mit der Ferse heran



6

7

8

9

10

>> Drücke die Beine/Fersen an den Beinsack-Boden, um in das Gurtzeug einzusteigen.

>> Schliesse die letzte Beinsackschnalle