

Documento informativo
Cambio de la "T" de la hebilla
automática de la cinta ventral
por la silla **DELIGHT 2**

Este documento te permitirá realizar la reparación de tu silla si ésta se incluye entre las afectadas por el comunicado de seguridad sobre "Apertura en vuelo de la hebilla automática de la cinta ventral".

Comunicado de seguridad n° : SUPAIR_2016/06_002
Fecha de edición del comunicado de seguridad : 21/06/2016

SUPAIR - VLD
34 rue Adrastée
Parc Altaïs
74650 Annecy - Chavanod
FRANCE

45°54.024'N / 06°04.725'E



Nuevo "kit anti-olvido"
por la silla DELIGHT 2

>> Verifica si puedes reparar tú mismo la silla

Si comprobamos que tu silla puede ser defectuosa según las indicaciones del comunicado de seguridad "Apertura en vuelo de la hebilla automática de la cinta ventral" SUP'AIR_2016/06_002) y la silla forma parte de los modelos siguientes:

- DELIGHT 2

Entonces, tú mismo puedes reparar la silla fácilmente.

Para ello, ponte en contacto con tu revendedor/distribuidor o directamente con SUP'AIR para recibir un "kit anti-olvido" por la silla DELIGHT 2 de recambio.

Contacta con SUP'AIR por :

email : sav@supair.com

teléfono : +33 (0)4 50 45 75 29

página web : www.supair.com >> CONTACT

>> Verifica la compatibilidad del "kit anti-olvido"



Antes de efectuar cualquier reparación, verifica que el nuevo "kit anti-olvido" sea compatible con las hebillas automáticas de la cinta ventral de tu silla.

Para efectuar la reparación:

- Abre la hebilla automática de la cinta ventral que tiene instalada tu silla
- Aparta a un lado la hebilla en "T"
- Hazte con un nuevo "kit anti-olvido" por la silla DELIGHT 2
- Vuelve a cerrar la hebilla con el nuevo "kit anti-olvido" por la silla DELIGHT 2

Si el cierre es correcto:

- al cerrarse se escuchará un sonoro clic
- los tetones de apriete habrán regresado correctamente a su sitio



La nueva hebilla es compatible: puedes cambiar tu hebilla en "T"

>> Cómo cambiar la hebilla en "T"

1 >> Identifica el elemento que hay que cambiar

Hay que cambiar el conjunto anti-olvido, es decir, la cinta que va a una de las perneras y la hebilla en "T".



Kit anti-olvido

2 >> Corta el conjunto anti-olvido antiguo



Corta la cinta por el anti-olvido por encima de la costura, entonces, quema la cinta.



Presta atención para no dañar la cinta de la pernera.

3 >> Pasa el "kit-anti-olvido" por la silla DELIGHT 2 en el paso de la hebilla cuadrada.



Zoom

4 >> Pasa el "T" en el bucle



Pasa el "T" en el bucle del "kit anti-olvido" por la silla DELIGHT 2, entonces, apreta el nudo.



¡Ya tienes instalado el nuevo "kit anti-olvido" por la silla DELIGHT 2!



En caso de duda, no dejes de ponerte en contacto con un revendedor/distribuidor o con nuestro servicio post-venta.

Gracias por tu confianza y felices vuelos.